



KITCH CARE

DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS

Desenvolvido com tensoativos tecnológicos que garantem ambientes limpos e brilhantes sem agredir a pele, a superfície e o meio ambiente, mesmo no uso constante. Concentrado de alta viscosidade, indicado para limpeza de cozinhas e laboratórios.



Excelente custo benefício



Acabamento brilhante e livre de manchas



Não agride a pele e nem a superfície



16% de ativos



DESCRIÇÃO

Composto por uma mistura de tensoativos aniônicos e não iônicos, garantindo maior eficiência sobre gorduras animais, vegetais, carboidratos e proteínas. Possui agente anti-incrustante, impedindo que a gordura e a sujeira se depositem nos encanamentos. Recomendado para churrascarias e demais locais onde gordura e proteína são as sujeiras predominantes. Sua alta concentração possibilita diluições elevadas, proporcionando excelente custo-benefício. Também é indicado na lavagem de tecidos, roupas delicadas e utensílios hospitalares.

ATRIBUTOS



Permite uso frequente, sem ressecar as mãos



Contém agente anti-incrustante



Rende até 100 litros de solução pronto-uso



Produto Inodoro



Não prejudicial à saúde e não inflamável



Contém ativos biodegradáveis



Compatível com qualquer superfície lavável



Espuma controlada

APLICAÇÕES



NEGÓCIOS

Cozinha profissional de restaurante, bar, padaria, lanchonete, empresa de refeição coletiva, hospital, clínica, indústria, hotel, escola, creche, orfanato, tinturaria, laboratório, etc.



SUPERFÍCIES

Prato, bandeja, panela, copo, talher, vidro, etc.

MODO DE USAR



Imersão:

- 1 - Em uma cuba, deixar os utensílios e peças imersos na solução do produto, diluído de 1:100 a 1:150, por 20 a 30 minutos.
- 2 - Esfregar levemente com esponja macia
- 3 - Enxaguar em água corrente.



Uso direto com esponja:

- 1 - Esfregar a superfície ou objeto, usando esponja macia umedecida com a solução diluído a 1:50.
- 2 - Enxaguar, em seguida, com água corrente.



Na limpeza manual de tecidos:

- 1 - Diluir o produto de 1:100 a 1:150 e deixar as peças de molho na solução por 20 a 30 minutos.
- 2 - Esfregar, com escova apropriada,
- 3 - Enxaguar normalmente.

USO DE EPIs



LUVAS

Observações Importantes

Kitch Care® Detergente Neutro para Louças não deve ser usado em máquina, devido ao alto volume de espuma que produz.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Incolor cristal
Odor	Sem perfume
Densidade a 20/4°C (g/cm ³)	1,000 a 1,030
pH do produto puro	6,5 a 7,5
Viscosidade a 25°C (cPs)	800 a 1200
Teor de ativos	16%
Classe química dos ativos	Mistura sinérgica de tensoativos não-iônicos biodegradáveis

COMPOSIÇÃO

- ✓ Tensoativos aniônicos
- ✓ Agente de controle de pH
- ✓ Espessante
- ✓ Conservante
- ✓ Mantenedor de espuma
- ✓ Corante
- ✓ Água

DOCUMENTAÇÃO

Notificação ANVISA/MS	25351.249514/2012-54
Aut. de Funcionamento	3.01003-2
Ficha de segurança/MSDS	Disponível

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Manter a embalagem sempre bem fechada. Evitar estocar sob temperaturas elevadas. Não reutilizar a embalagem vazia.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, SOMENTE SE INDICADO PELO FABRICANTE.

APRESENTAÇÃO

- ✓ Caixa com 12 frascos plásticos de 1 litro

VALIDADE

EM EMBALAGEM ORIGINAL
24 meses a partir da fabricação indicada no rótulo.

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evitar a inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele. Não misturar com outros produtos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consultar um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir ao vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Centro de Intoxicações - Tel.: 0800 771 3733. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia.



@OLEAKOFICIAL



/OLEAKOFICIAL

