



OPTIGLOW SF

SIMULADOR DE CONTAMINAÇÃO

Limpar corretamente as superfícies pode salvar vidas! Em locais onde a contaminação pode oferecer riscos graves às pessoas, a adesão às regras de limpeza são essenciais, pois inibe a proliferação de microrganismos e reduz os riscos de infecções. Optiglow® SF foi desenvolvido para proporcionar um ambiente mais seguro, auxiliando no processo de validação das técnicas de limpeza e treinamento das equipes responsáveis.



Apresentação em aerossol



Dispensa contato com a superfície



Acompanha lanterna com luz Ultravioleta (UV)



Alto rendimento



DESCRIÇÃO

Optiglow® SF é um produto para ajudar no monitoramento e na validação de processos de limpeza. Trata-se de uma solução aplicada na forma de aerossol, que contém um marcador químico fluorescente que simula a contaminação e só pode ser visto através do uso da lanterna de luz ultravioleta fornecida no kit. Mostra aos profissionais que, mesmo estando aparentemente limpas, as superfícies podem abrigar microrganismos e outros contaminantes que oferecem grande risco às pessoas e auxilia no treinamento das equipes uma vez que indica falhas no processo.

ATRIBUTOS



Ação simples, que pode salvar muitas vidas;



Indica falhas no processo de limpeza



Auxilia nos treinamentos da equipe



Monitora limpeza de superfície

APLICAÇÕES



NEGÓCIOS

Recomendado para instituições que ofereçam assistência à saúde: hospitais, clínicas, veículos de resgate médicos, consultórios médicos e odontológicos, laboratórios e outras em que o processo de limpeza é essencial para o melhor resultado.



SUPERFÍCIE

Optiglow® SF é um produto invisível a olho nú. Compatível com diversos materiais, a remoção do produto em superfícies porosas pode exigir uma esfregação maior

MODO DE USAR



1- Para 1ª aplicação: Pressione a válvula 5 vezes para preencher o pescante (tubo interno). Em seguida, realize 5 borrifadas em uma superfície de teste para padronizar o acionamento e garantir a uniformidade da saída do produto.

2- Para demais aplicações: Borrife o OPTIGLOW SF diretamente sobre a superfície desejada, mantendo uma distância aproximada de 1,5 cm. Observe com a lanterna para enxergar a simulação da contaminação.

Nota: aplicar sem que a equipe de higiene e limpeza tenha conhecimento da auditoria realizada, pois a ciência sobre o monitoramento pode mudar o comportamento dos profissionais, alterando o resultado da avaliação.



3- Assim que a limpeza for finalizada, escureça o ambiente, retorne com a lanterna fornecida no kit e verifique se os pontos marcados ainda apresentam fluorescência.



LEITURA DO RESULTADO

Os pontos que apresentarem fluorescência após a higienização são considerados pontos de falha na limpeza. Compartilhe com a equipe os resultados, repita a limpeza do ambiente e intensifique treinamentos focados nas fragilidades.

IMPORTANTE: Caso o produto fique sem uso por um longo período:

Agite bem a embalagem.

Pressione a válvula 5 vezes para preencher o pescante (tubo interno).

Em seguida, realize 5 borrifadas em uma superfície de teste para padronizar o acionamento e garantir a uniformidade da saída do produto.

Armazenar o produto na posição vertical.

Para que se obtenha melhor desempenho é muito importante escolher bem as superfícies e os locais que serão marcados. Considere os seguintes pontos:

1- Procure variar bastante as superfícies e locais. Se as mesmas superfícies são constantemente marcadas, os colaboradores podem se acostumar e desenvolver um comportamento direcionado a limpar com mais cuidados aquelas superfícies;

2- Não marque pontos muito próximos uns dos outros, pois uma única passada do pano poderá remover vários pontos, desperdiçando produto.

3- Evite superfícies porosas, pois são mais difíceis de remover o marcador, sendo necessária uma esfregação mais intensa.

4- Sempre anote previamente todos os locais que serão marcados, se possível tirando fotos para não se confundir no momento da avaliação.

5- Não recomendamos a aplicação nas superfícies em que os materiais que contenha o branqueador óptico e em superfícies translúcidas, ásperas e/ou porosas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

- ✓ Veículo
- ✓ Corante
- ✓ Propelente

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco e arejado.
Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, SOMENTE SE INDICADO PELO FABRICANTE.

APRESENTAÇÃO

- ✓ Caixa com 1 frasco spray 100ml acompanhado de lanterna fluorescente
- ✓ Caixa com 6 frascos spray 100ml

VALIDADE

EM EMBALAGEM ORIGINAL
24 meses à partir da fabricação indicada no rótulo.

DOCUMENTAÇÃO

Aut. de Funcionamento	3.01003-2
Ficha de segurança/MSDS	Disponível

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E A FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO ANTES DE USÁ-LO. PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL - PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO. CUIDADO, inflamável. Conteúdo sob pressão. Mantenha longe do fogo e superfícies quentes. A embalagem mesma vazia, não deve ser perfurada. Manter o recipiente hermeticamente fechado em ambiente fresco ou ventilado. Não guardar este produto dentro de automóveis. Não aplicar esse produto em equipamentos eletrônicos. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins. Em caso de contato com os olhos e/ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e consulte imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CEATOX – 0800 722 6001) ou um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não fure o recipiente. Não pulverize perto de chama. Não jogue no incinerador. Recarga proibida. Não exponha a temperatura superior a 50°C.



@OLEAKOFICIAL



/OLEAKOFICIAL

